


# Informations importantes concernant votre adaptateur réseau sans fil PCI

Votre adaptateur réseau sans fil PCI comprend les éléments suivants :

- Une antenne externe et son câble de 1,5 m (5')
- Un CD de taille réduite contenant le *Guide d'installation rapide* et le *Manuel de l'utilisateur*

**Remarque :** La carte réseau PCI et le pilote correspondant sont préinstallés sur votre ordinateur.

- 1 Repérez l'antenne et le CD portant l'étiquette *Wireless PCI Adapter*, qui se trouvent tous deux dans l'emballage de l'ordinateur ou dans la boîte d'accessoires.



- 2 Branchez le câble de l'antenne au connecteur correspondant à l'arrière de votre ordinateur, près des témoins lumineux **(B)** de l'adaptateur réseau.
- 3 Placez l'antenne sur l'ordinateur ou sur une table afin d'obtenir la meilleure qualité de transmission et de réception possible.
- 4 Configurez l'adaptateur PCI sans fil. Reportez-vous à la documentation se trouvant sur le CD.

Pour les instructions de branchement et de positionnement de l'antenne, ou pour configurer votre adaptateur sans fil PCI, reportez-vous au *Guide d'installation rapide* ou au *Manuel de l'utilisateur* se trouvant sur le CD.

Printed in



5 9 9 0 - 7 7 1 1